

Кк Қолданушы нұсқалығы

Бұл енімді пайдалану аялданса осы нұсқаларды мұқият оқиы шығыңыз. Сондай-ақ фотокамера нұсқалығын қарауыңыз керек болады.

- Бұл объектив тек Nikon Z бейкіші бар айнаса фотокамераларда пайдалануға арналған.
- Фотокамераны бағдарлама жасағанысыз соңыа нұсқаға жанартыңыз. Бұрынғы нұсқаларда фотокамера объективті дұрыс анықтай алмауы мүмкін және кейбір мүмкіндіктер қолжетпеді болмауы мүмкін. Фотокамераның бағдарлама жасағанысыз соңыа нұсқаға Nikon жүзеті аулаптар артылағынан төмендегі URL мекенжайы арқылы жүзеті алуға болады. <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Кәуіпсіздік шаралары

Мүлкіі заңнамалары, я болмаса, өзіндік немесе басқаларды жарараттауды болдырмау үшін осы енімді пайдалану аялданса «Кәуіпсіздік шаралары» бөлімін толығмыан оғыңыз.

Осы кәуіпсіздік шаралы нұсқаларды осы енімді пайдаланатын адамдардың бағдарлаы туралы жерде сақтаныз.

⚠ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау өлімге немесе ауыр жараратқа әкелуі мүмкін.
⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: бұл белгішемен белгіленген сақтық шараларын қолданбау жараратқа немесе мүлкііңіз заңымдалуына әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

• Бұл енімді беліктемейіз немесе өзгертілеміз.
Қулау немесе басқа сәтсіз жағдай нәтижесінде ашылатын ішкі белдіктерге тиілеміз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау тек соғынуға немесе басқа жараратқа әкелуі мүмкін.

• **Өнімнен түтіні, жылы немесе өдеттен тыс иістер шығуы сияқты көз көлген дұрыс емес нәрселерді байқансыз, фотокамераның қуат көзін дереу ағындыңыз.**
Пайдалануды жалғастыру өрте, күйкірете немесе басқа жараратқа әкелуі мүмкін.

• **Құрғақ күйді ұстаныз.**
Ылғанды қолдармен ұстандыыз.
Бұл сақтық шараларын қолданбау өртік немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

• **Түтанғыш шап немесе пропан сияқты газ, бензин немесе аэрозольдер бар жерде бұл енімді пайдаланңыз.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау жарылысқа немесе өртек әкелуі мүмкін.

• **Объектив арғылы күнге немесе басқа қатты жарық көзіне тік қарамаңыз.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау көру қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

• **Бұл енімді балалар жетпейтін жерде сақтаныз.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау жараратқа немесе өнім ақаулына әкелуі мүмкін. Бұған қоса, кішкентай балкілер шамау қауіпін тудыратынын ескеріңіз. Балға осы енімнің өзін қолпен жұтпай қойса, дереу медициналық көмектен басқарыңыз.

• **Өте жоғары немесе төмен температуралар өсер ететін орындарда ашық қолдармен ұстаныңыз.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау күйкірете немесе өртек әкелуі мүмкін.

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

• **Объективті күнге немесе басқа қатты жарық көздеріне қарапты қалдырмаңыз.**
Объектив фокустаған жарық өртік әкелуі немесе өнімнің ішкі белкілерін зақымдауы мүмкін. Артық жағы жапың тұрған нысандарды суретке түсіргенде күнді қадағлау тыс ұстаныңыз. Күн қадрға жаран кезде фотокамерадға фокустаған күн жарығы өрт тудыруы мүмкін.

• **Өнімді ұзақ уақыт бойы өте жоғары температуралар өсер ететін жерде қалдырмаңыз, мысалы, жабық автомобиль немесе тік күн сәулелерінің астында.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау өрте немесе өнім ақаулына әкелуі мүмкін.

• **Фотокамераларды немесе объективтерді штативтер немесе ұқсас көрек-жарқарат қалғанға күнде тасымадырмаңыз.**
Бұл сақтық шарасын қолданбау жараратқа немесе өнім ақаулына әкелуі мүмкін.

Еуропалығы тұтынушыларға арналған ескертпелер

Бұл табыа әлепте жана электрондық жабдықтардың бөлек жиналуы керектігін білдіреді.

Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі пайдаланушыларға қолданылады:

- Бұл өнім тиісті жанау нүктесінде бөлек жанау үшін арналған. Тұрмыстық қорыс ретінде ләйткірмеңыз.
- Бөлек жанау және қабілет ресурстарды сақтауға және дұрыс емес ләйткірудың аяба болуы мүмкін адам денсаулығына және қоршаған ортаға теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.
- Қосымша ақпарат алу үшін сатуынаға немесе қорықса жауапты жергілікті ұйымдарға хабарласыңыз.

• Бұл панель фотокамераның күту режимінің таймері біткенде немесе шамамен 10 секунда ішек фотокамера і немесе M режимінде болғанда көрсетіледі. Басқа режимдердің сәйкесінше суретке көрсетіледі.

Объективті пайдалану

Объективтің белкілері: атаулар және функциялар

Осы парақтың сол жақ жиегіндегі диаграмманы қараңыз.

1 Бленданы бөктіу таңбасы	Бленданы жағу кезінде пайдаланыңыз.	Ⓛ Бөлімін қараныз
2 Резекіе түтіа	—	—

3 Фокустау сақинасы	Қолмен реттелетін фокусты үшін пайдаланыңыз. <p>Автофокусты пайдалануға фокустағанда, ысырманы босату түймешіі жартылай басылып тұрғанда сақинасы айналады ауқымы фокусты қолмен реттеуге болады; фокустаудан кейін суретке түсіру үшін ысырманы босату түймешіі соңына дейін басыңыз.</p>	—
4 Объективтің апарраттық панелі	Фокустау қашықтығын, анық түсірілетін кеңістік тереңдігін және басқа параметрлерді керуі.	Ⓛ Ⓞ Белдіктерін қараныз

Фотокамера арғылы тағыналдан (Arclight) (Алартуға) немесе Експозитив сақтауға (Exposure Compensation) (Экспозитив түйемілі) сияқты параметрді реттеу үшін айналарыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін фотокамера нұсқалығында (Custom control assignment) (Қолданушы басқару элементтері) немесе (Custom control) (Қолданушы басқару элементтері (суретке түсіру)) сипаттамасын қараңыз.

• **Микропроцессор түймелері**
Фотокамера арғылы тағыналданға функцияны орындау үшін басыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін фотокамера нұсқалығында (Custom control assignment) (Қолданушы басқару элементтері) немесе (Custom control) (Қолданушы басқару элементтері) сипаттамасын қараңыз.

6 Объективті бөктіу таңбасы
Объективті фотокамераға бейткенде пайдаланыңыз.

7 Объективті орнатуға арналған резекіе нығыздағы
Объективтің орнатуға арналған резекіе нығыздағы.

8 Микропроцессор түймелері
Деректері фотокамераға және одан тасымаудау үшін пайдаланылады.
Фотокамера арғылы тағыналданға функцияны орындау үшін басыңыз.

9 І-ға түймешіі
(Қолданушы басқару элементтері) немесе (Custom control) (Қолданушы басқару элементтері) суретке түсіру) сипаттамасын қараңыз.

10 Керсету түймешіі (DISP)
Параметрлерді сақтау немесе объективтің апарраттық панеліде көрсетілген апарратты таңдау.
Фокустау режимін таңдаңыз.
• **A** Автофокус
• **M** Қолмен реттелетін фокусты
Таңдалған параметрге қарамастан, фотокамераның басқару элементтері немесе (Custom control) (Қолданушы басқару элементтері) сипаттамасын қараңыз.

11 Фокус режимінің қосқышы
Таңдалған параметрге қарамастан, фотокамераның басқару элементтері немесе (Custom control) (Қолданушы басқару элементтері) сипаттамасын қараңыз.

Фокустау шектеуі қосқышы

Мақалатыңыз сай автофокус үшін фокустау қашықтығы туралының:
• FULL: объективтің толық автофокус аулымын (0,29 м - шексіздік) көз көлген жердегі қашықтықтарды нысандар үшін таңдаңыз.
• 0,5 м - 0,29 м: автофокусты 0,29 м – 0,5 м қашықтықтарын шектеу. Жарықтан суретке түсіру кезінде немесе нысан 0,5 м-ден азайтпайн қашықтықта болатынын күткенде, жылдамдырау фокустау үшін осы опцияны таңдаңыз.

Бленданы басқа жағдайда жарқырауды немесе көеінін қосарлануын тұдыратын шашырманы бөктіу таңбасын қолдануға алар объективті қорғайды.

13 Бленда
Бленданы жағу кезінде пайдаланыңыз.

14 Күлпітау таңбасы
Бленданы жағлау кезінде пайдаланыңыз.

15 Бленданы орнату таңбасы
Бленданы алғанда пайдаланыңыз.

16 Бленда күлпітау түймешіі
Объектив шешіріні босату түймешіі.

17 Күлпітау (алдыңғы) түймешіі
Объективтің апарраттық панелі.

18 Күлпітау (артқы) түймешіі
Объективтің апарраттық панелі.

А Жалғау және алу

Объективтің жалғауы
1 Фотокамераны өшіріңіз, қорпус қалағын алыңыз және объективті артқа қалғанын ажыратыңыз.

2 Объективті бөктіу таңбасын фотокамера қорпусындағы бөктіу таңбасына туралып ұстап, объективті фотокамера қорпусында орналастырыңыз, содан кейін орнына шығыт етіп түскенше объективті сағат тіліне қарсы айналдырыңыз.

Объективті алу


1 Фотокамераны өшіріңіз.
2 Объективті сағат тілімен бұру кезінде объективті босату түймешііңізін басып, ұстап тұрыңыз.

Объективті алу
1 Фотокамераны қоспау кезде объективті алмаңыз.
2 Егер объективті фотокамерадан атып алуға ниетіңіз болса, объективті қайта қалғаны, фотокамераны қосыңыз, содан кейін фотокамераны өшіріңіз және объективті дұрыс реттеп алыңыз.

Объективтің ақпараттық панелі

Объективтің ақпараттық панелі объективті фотокамераға жалғанған және фотокамера қоспау кезде жаңыды.

• Дисплейде көрсетілгендей шартта үш объективтің керсету түймешііңіз басыңыз:



1 Анық түсірілетін кеңістік тереңдігі объективтегі А немесе M режимінде болғанда көрсетіледі.

2 Тайпін апертура тек фотокамера і немесе M режимінде болғанда көрсетіледі. Басқа режимдердің сәйкесінше суретке көрсетіледі.

• Бұл панель фотокамераның күту режимінің таймері біткенде немесе шамамен 10 секунда ішек фотокамера і немесе M режимінде болғанда көрсетіледі. Басқа режимдердің сәйкесінше суретке көрсетіледі.

3 Объективтің ақпараттық панелі
Объективтің ақпараттық панеліде тек ауқылдаған фокустау қашықтығы, анық түсірілетін кеңістік тереңдігі және репродукция коэффициенті көрсетіледі.

4 Репродукция коэффициенті
Репродукция коэффициенті объективтің апарраттық панеліде көрсетіледі. Индекс көрсететін мән белгіші болып табылады. Мысалы, индекс 1:1 репродукция коэффициентін керсету үшін «1» мәніне (нақты өлшемі) және 1:2 репродукция коэффициентін керсету үшін «2» мәніне (нақты өлшемнің жартысы) жатқызды.

5 Репродукция коэффициентінің нұсқауына қатынасты
Репродукция коэффициентінің нұсқауына қатынасты ауқымды көрсетеді.

Г Панелінің параметрлері

Метрлер (m) немесе футтар (ft) арасынан фокустау қашықтығын білдіретін тандау, я болмаса объективтің апарраттық панелінің жарықтық реттеуі үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1 Параметрлерді керуі үшін керсету түймешііңізін басып, ұстап тұрыңыз.
• Бірліктің немесе жарықтықты таңдау параметрлерін көрсетіледі. Қазіргі уақытта таңдалған элемент жылжитылады.
• Дисплейде арнайы ажырата қосу үшін керсету түймешііңізін басыңыз.

2 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

3 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

4 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

5 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

6 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

7 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

8 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

9 Объективтің басқару сақинасын пайдалану параметрді таңдаңыз.
Жарықтық

Бленданы жағлау және алу

Бленданы жағлау

• Бленданы бөктіу таңбасын бленданы орнату таңбасына **Ⓛ** туралыны, содан кейін бленданы **Ⓛ** бөктіу таңбасы бленданы құлпітау таңбасымен **Ⓛ** туралғанына айналдырыңыз.

Бленданы орнату таңбасы

Бленданы бөктіу таңбасы

Бленданы құлпітау таңбасы

• Алдыңғы жағы тым қатты ұстау бленданы бөктіу немесе алып тастауды ықпалдады. Айналардағы бленданы негізіндегі бленданы орау таңбасына **Ⓛ** жанында ұстаныңыз.

• Пайдаланып жатқанда, бленданың балғыты өзгеріп, объективке бөктіуге болады.

Бленданы алу

• Бленданы құлпітау босату түймешііңізін басып тұрып **Ⓛ**, бленданы көрсетілген бағытта айналдырыңыз **Ⓛ** және объективтен алыңыз **Ⓛ**.

Бленда құлпітау босату түймешіі

• Дәл осы процедураы бленданың балғытын өзгертенде пайдалануға болады.


Жақыннан суретке түсіру

Бұл объективті жақыннан суретке түсіру үшін пайдалануға болады. Бұл қардың көбірек бөлігін топтырау үшін нысана жағдайында мүмкіндік береді. Жақыннан суретке түсіргенде төмендегілерді ескеріңіз:

- Жақыннан түсірілген суреттер фотокамера дрілінен білдірадыра бейім. Фотокамераны штативке бөктіу және ысырманы қосымша қашықтан басқару сымы немесе сымсыз қашықтан басқару бөлігі арқылы басқару ұсынлады.
- Қосымша фокустау қашықтықтарында суретте түсіру анық түсіретін кеңістік тереңдігін айтарлықтай азайтады. Түсіретін кеңістік тереңдігін арттыру үшін және асырманы фокустау нүктесінен алдыңғы және артындағы көрінетін фокустау тереңдігін арттыру үшін апертураны төмен мәнге тоқтатыңыз және экспозиция уақыттарын арттырыңыз.

Бленданы пайдалануға анысана соқтығып қалмаңыз.

Апертураны реттеу
Объектив апертурасы фокустау қашықтығымен бірге өзгеретін ауқымда өзгеріп тұрады. Шексіздік фокустау қашықтығында апертура ауқымы f2.8 – f32 болады, ал 0,29 м фокустау қашықтығында ауқым f4.5 – f51 болады. А мән режимінде объектив үшін максималды және минимумды апертурасы сәйкес немесе оныра және апертурадағы тімді апертура і көрсетілетіндей фокустау қашықтығындағы өзгерістерге автоматты түрде реттеледі. Мысалы, шексіздік фокустау қашықтығында f2.8 апертурасы таңдалса, фокустау қашықтығы 0,29 м мәніне дейін азайтылғанда, тімді апертура f4.5 болады.



1 Объективті қарастыруға жолына байлағанын, ол көеіні сенсорына проекцияланып көеінін жарықтығы фокустау қашықтығына қарай өзгеріп тұрады. Фокустау қашықтығы төмендеген сайын және репродукция коэффициенті артқан сайын объективтің апарраттық панелі объективтің фотокамера және объективтің ақпараттық панелі жарықтығын осы өзгерісті көрсететін «тілдік апертураға» көрсетеді.

2 Апертура қаданымын өлшемі 1/2 DISP белгісегейінде.

Репродукция коэффициентін таңдау

Таңдалған репродукция коэффициентіндегі суреттер түсіру үшін — мысалы, 1:1 (нақты өлшемі) немесе 1:2 (нақты өлшемнің жартысы):

1 Фокус режимінің қосқышын M режиміне сырғытыңыз.

2 Объективтің апарраттық панеліде репродукция коэффициентін керсету үшін керсету түймешііңізін басыңыз.

Объективтің апарраттық панелінде қалаған репродукция коэффициентін таңдауға фокустау сақинасын айналдырыңыз.

• Мысалы, 1:2 репродукция коэффициентін таңдау үшін индекс «2» мәніне нұсқауына қатынасты ауқымды көрсетеді.

4 Фотокамераны нысан фокуста болғандағы етіп орналастырыңыз.
• Түсіру режимінің дисплейіндег көеінін фокуста болғаныша фотокамераны алға немесе артқа жылжытыңыз.

5 Репродукция коэффициенті
«Репродукция коэффициенті» — көеіні сенсорындағы көеініні көрінетін өлшемінің шың өлшеміне қатынасы. Мысалы, 1:2 нұсқадан нысанның фактілуына ауқымды көрсетеді.

6 Репродукция коэффициентінің нұсқауына қатынасты
Репродукция коэффициентінің нұсқауына қатынасты ауқымды көрсетеді.

7 Дірілді азайту (DA)
Бұл объектив дірілді азайтуды қолдайды. Дірілді азайту параметрлерін фотокамерадан реттеуге болады. Қосымша ақпаратты фотокамера нұсқалығынан қараңыз.

Фотокамераның дірілді азайту опциясы үшін (Normal) (Қалпыты) мәні таңдалған болса, дірілді азайту басқа жағдайда болатыннан 4,5 тоқтатуға дейін бауырлар ысырма жылдамдығына мүмкіндік беріп, қиғандық ысырма жылдамдықты ауқымды көрсетеді.
• **CIPA стандарттарына сай өлшеміне. FX пішімін қолдайтын объективтердің мәнідері FX пішімі айнаса фотокамераларда. DX объективтердің мәнідері DX пішімі айнаса фотокамераларда өлшеміне. Масштабтау объективтерінің мәнідері максималды масштабта өлшеміне.**

8 Дірілді азайту және фокустау қашықтығы
Фокустау қашықтығы төмендеген сайын дірілді азайту тімділігі төмендейді.

9 Дірілді азайту
Фотокамера штативке немесе моноподқа бөктілген кезде, фотокамерадан дірілді азайту опциясы үшін (Off) (Өшіру)н күйін таңдау ұсынлады.

Фотосуреттер түсіру

Фотокамераны өшірсенде, содан кейін фокустаудан кейін қайтадан қоссаңыз, фокустау күйі өзгеруі мүмкін. Нысаның пәндік болуын күтіп жатқанда алдың-ала таңдалған орындай фокустаңыз, сурет түсірілгенше фотокамераны өшірмеу ұсынлады.

AF қосымша шамдары бар фотокамералар

Объектив немесе бленда фотокамераның AF қосымша шамынан келетін жарықты бұртатыуы мүмкін.
• Крістірілген AF қосымша шамдары бар фотокамераларда объективті пайдалану туралы ақпарат алу үшін төмендегі сайтқа кіріңіз. <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Объективті крістірілген жарқыл бар фотокамераларда пайдалану
Крістірілген жарқылдан келетін жарықты объектив немесе бленда жуалту туралы фотосуреттерде көлеңкелер көрінеді. Суретке түсіру алдында бленданы алыңыз. Дегенмен, нысана дейінгі қашықтық және ашықтаудағы объективтер жарықтық фокустық объективтің нысана да байланысты, тіпті бленда алыған кезде де көлеңкелер көрінуі мүмкін өнеріне ескеріңіз.

• Крістірілген жарқылмен түсірілген фотосуреттерде көлеңкелер көрінейтін фокустық қашықтықтар мен нысана дейінгі қашықтықтар туралы ақпарат алу үшін төмендегі сайтқа кіріңіз. <https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Пайдалануға қатысты сақтық шаралары

• **Объективті немесе фотокамераны тек объектив қалқыптарын немесе бленданы пайдалану кетеріменді немесе ұстандыыз.**
• **Микропроцессор түймелерін таса күйде ұстанды.**
• **Объективті орнатуға арналған резекіе нығыздауды зақымдалса, пайдалануды дереу тоқтатып, объективті жөндеуге Nikon компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.**
• **Объективті пайдаланбаған кезде объектив қапталарын қайта орнатыңыз.**
• **Бленданы ылғанды жерлерде немесе ылғал өеру мүмкін жерлерде қалдырмаңыз. Ішкі механизмді тор басыра жігеруі мүмкін өнер зақымға әкелуі мүмкін.**

• **Объективті ашық жылдырардан жанында немесе басқа қатты ыстық жерлерде қалдырмаңыз. Қатты қызу күйшілетін пластиктен жасалған қорпусы зақымдау немесе деформациялауы мүмкін.**

• **Объективті жылы ортадан суық ортаға немесе керісінше апару объективті пәктік және сыртында зақымдатып, конденсацияны тудырауы мүмкін.**

• **Апертура шешірінімен өлшеу аялданса объективті термеметикалық пәктік немесе пластик қалпа салыңыз. Жылы температураға біраз уақыт бөйделгеннен кейін объективтің қорғаныш бөлігін қалтап алуға болады.**
• **Тасымаудау кезінде сызаттардан паркет үшін объективті қабдына салу ұсынлады.**

Объективке күтім жасау

• **Өдетте объективтің шыны беттерін тазалау үшін шанды кетіру жеткілікті.**
• **Өткірмен қатталған алдында объектив элементін тазалау кезінде:**