

Для Вашей безопасности
Для предотвращения повреждения имущества или получения травмы полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие. После прочтения данных инструкций по безопасности храните их в доступном месте для использования в будущем.
 ОПАСНО: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, приводит к высокому риску смерти или получения серьезной травмы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте во время ходьбы или при управлении транспортным средством. Несоблюдение этой меры предосторожности может стать причиной несчастных случаев или прочих травм. Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая. Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме. При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините батарею или источник питания. Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам. Не подвергайте воздействию влаги. Не берите мокрыми руками. Не берите штекер мокрыми руками. Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте длительного контакта кожи с изделием, когда оно включено или подключено к розетке питания. Несоблюдение данного предостережения может привести к поражению низкотемпературным ожогам. Не используйте данное изделие в присутствии воспеминающейся пыли или газа, как например, пропан, газولين или аэрозоли. Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию. Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света через объектив. Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения. Не направляйте вспышку на водителя транспортного средства. Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям. Держите данное изделие в недоступном для детей месте. Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не запутывайте, не обматывайте и не перекручивайте ремни вокруг шеи. Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям. Не используйте батареи, зарядные устройства, сетевые блоки питания или USB-кабели, не предназначенные для использования с данным изделием. При использовании батарей, зарядных устройств, сетевых блоков питания и USB-кабелей, предназначенных для использования с данным изделием, запрещается: - Повреждать, модифицировать, тянуть или гнуть шнуры или кабели, помещать их под тяжелыми объектами или подвергать их воздействию высоких температур или открытого огня. - Использовать конверторы, предназначенные для преобразования с одной величины напряжения на другую или с инверторами. Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не берите штекер во время зарядки изделия и не используйте сетевой блок питания во время грозы. Несоблюдение данного предостережения может привести к поражению электрическим током. Если на металлических частях штепселя или рядом с ними скопился пыль, ее следует удалить сухой тканью. Продолжение использования может привести к возгоранию. Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию чрезвычайно высоких или низких температур. Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света. Свет, сфокусированный на объективе, может привести к пожару или повреждению внутренних частей изделия. При съемке освещенных сзди объектов, следите за тем, чтобы солнце не попадало в кадр. Солнечный свет, сфокусированный внутри фотокамеры, когда солнце находится близко к кадру, может привести к возгоранию. Выключите данное изделие, если его использование запрещено. Отключите беспроводные функции, если использование беспроводного обслуживания запрещено. Радиозлучение, испускаемое данным изделием, может повлиять на оборудование, используемое на борту самолета или в больницах или других медицинских учреждениях. Извлеките батарею и отключите сетевой блок питания, если данное изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени. Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия. Не фотографируйте со вспышкой при контакте или на близком расстоянии от кожи или объектов. Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или возгоранию. Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени, как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия. Не смотрите на индикатор записи с короткого расстояния или в течение длительного времени. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к неблагоприятному воздействию на зрение. Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами или похожими принадлежностями. Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия.

 ОПАСНО (батареи)
Обращайтесь с батареями правильно. Несоблюдение следующих предостережений может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батареи: - Используйте только перезаряжаемые батареи, одобренные для использования с данным изделием. - Не подвергайте батареи воздействию огня или перегреву. - Не разбирайте. - Не замыкайте короткоко контакты, касаясь их шпунта, шпильками для волос или другими металлическими предметами. - Не подвергайте батареи или изделия, куда они вставлены, сильным ударам. - Не наступайте на батарею, не протыкайте их гвоздями и не бейте по ним молотком. Заряжайте только в указанном порядке. Несоблюдение данного предостережения может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батареи. Если жидкость из батареи попала в глаза, промойте глаза большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Отсрочка обращения к врачу может привести к травме глаза. Следуйте инструкциям персонала авиакомпании. Батареи, оставленные без присмотра на большой высоте в не герметичном отсеке, могут протечь, перегреться, разорваться или воспламениться.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (батареи)
Держите батареи в недоступном для детей месте. Если ребенок проглотил батарею, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Держите батареи в месте, недоступном для домашних и других животных. Если животные проглотят, прокусят или иным образом повредят батарею, это может привести к их протечке, перегреву, разрыву или возгоранию. Не погружайте батареи в воду и не подвергайте воздействию дождя. Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия. Немедленно высушите изделие полотенцем или похожим предметом, если изделие намочко. Немедленно прекратите использование изделия, если Вы заметили какие-либо изменения в батареях, как например, изменение цвета или формы. Прекратите зарядку перезаряжаемых батарей EN-EL25, если они не заряжаются за определенный период времени. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к протечке, перегреву, разрыву или возгоранию батарй. Контакты батарей, которые больше не будут использоваться, следует закрыть изолирующей лентой. Может возникнуть перегрев, разрыв или возгорание, если контакты будут касаться металлических предметов. Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду человека, немедленно промойте пораженную область большим количеством чистой воды. Несоблюдение данного предостережения может привести к раздражению кожи.

Уведомления
- Никакая часть документации из комплекта поставки изделия не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в информационно-поисковой системе или переведена на любой язык, в любой форме, любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Nikon. - Компания Nikon оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять внешний вид и технические характеристики устройств и программного обеспечения, описанных в этой документации. - Компания Nikon не несет ответственности за какой-либо ущерб, вызванный эксплуатацией данного изделия. - Мы приложили максимум усилий, чтобы привести в этой документации точную и полную информацию. Компания Nikon будет благодарна, если вы сообщите о любых ошибках и упущениях в ближайшее ее представительство (адрес представляется по запросу). <i>Уведомление о запрещении копирования или репродукции</i> Помните, что даже простое обладание материалом, скопированным или воспроизведенным цифровым способом с помощью сканера, цифровой фотокамеры или другого устройства, может преследоваться по закону. Материалы, копирование или воспроизведение которых запрещено законом Не копируйте и не воспроизводите денежные банкноты, монеты, ценные бумаги, ценные государственные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления, даже если такие копии и репродукции отмечены штампом «образец». Запрещено копирование и репродукция денежных банкнот, монет и ценных бумаг других государств. Запрещено копирование и репродукция негашеных почтовых марок и почтовых открыток, выпущенных государством, без предварительного разрешения государственных органов. Запрещено копирование и репродукция печатей государственных учреждений и документов, заверенных в соответствии с законодательством. Предупреждения на копиях и репродукциях Копии и репродукции ценных бумаг, выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, подарочные сертификаты и т. д.), проездных билетов или купонов помечаются предупреждениями согласно требованиям государственных органов, кроме минимального числа копий, необходимых для использования компаний в деловых целях. Не копируйте и не воспроизводите государственные паспорта, лицензии, выпущенные государственными учреждениями и частными компаниями, удостоверения личности и такие документы, как пропуски или талоны на питание. Согласно записи об авторском праве В рамках Закона об авторском праве, фотографии или записи произведений, защищенных авторским правом, созданные с помощью данной фотокамеры, нельзя использовать без разрешения владельца авторского права. Исключение составляет личное использование, но имейте в виду, что даже личное использование может быть ограничено в случае фотографий или записей экспозиций или живых выступлений. <i>Используйте только электронные принадлежности компании Nikon</i> Фотокамеры Nikon разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами и содержат сложные электронные схемы. Только электронные принадлежности Nikon (включая объективы, зарядные устройства, батареи, сетевые блоки питания и вспышки), сертифицированные Nikon специально для использования с этой цифровой фотокамерой Nikon, разработаны и протестированы в соответствии с требованиями к эксплуатации и безопасности для этих электронных схем. Использование электронных принадлежностей сторонних производителей может повредить фотокамеру и аннулировать гарантию Nikon. Использование литийонных аккумуляторных батарей сторонних производителей, на которых нет голографической наклейки Nikon (см. справа), может привести к нарушению работы фотокамеры, а также к сильному нагреванию, воспламенению, взрыву или протечке батарей. За сведениями о дополнительных принадлежностях Nikon обращайтесь к официальному местному дилеру компании Nikon.

<i>Карты памяти</i> - Карты памяти могут нагреваться при использовании. Соблюдайте осторожность, извлекая карты памяти из фотокамеры. - Не выполняйте указанные ниже действия во время форматирования или записи, удаления или копирования данных на компьютер либо на другие устройства. Несоблюдение этих предостережений может привести к потере данных либо повреждению фотокамеры или карты памяти. - Не извлекайте и не вставляйте карты памяти - Не выключайте фотокамеру - Не извлекайте батарею - Не касайтесь контактов карты памяти пальцами или металлическими предметами. - Не применяйте чрезмерные усилия к картам памяти, чтобы не повредить их. - Не сгибайте и не роняйте карты памяти, а также не подвергайте их сильным ударам. - Не допускайте контакта карт памяти с водой, теплом или прямым солнечным светом. - Не форматируйте карты памяти на компьютере.

 Перед съемкой важных событий Перед съемкой важных событий, например свадьбы или путешествия, сделайте пробный снимок. Это позволит убедиться, что фотокамера работает правильно. Компания Nikon не несет ответственности за убытки или упущенную выгоду, возникшие в результате неправильной работы изделия. Концепция «постоянного совершенствования» В рамках развиваемой компанией Nikon концепции «постоянного совершенствования» пользователями регулярно предоставляется обновляемая информация о поддержке выпущенных продуктов и учебные материалы на следующих сайтах. Для пользователей в США: https://www.nikonusa.com/ Для пользователей в Канаде: https://www.nikon.ca/ Для пользователей в Мексике: https://www.nikon.com.mx/ Для пользователей в Латинской Америке: https://www.nikonamericat latina.com/ Для пользователей в Европе: https://www.europe-nikon.com/support/ Для пользователей в странах Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки: https://www.nikon-asia.com/ Посетите один из этих сайтов, чтобы получить последнюю информацию об изделиях, советах, ответы на часто задаваемые вопросы, а также общие рекомендации по фотосъемке и обработке цифровых изображений. Дополнительные сведения можно получить у региональных представителей компании Nikon. Контактную информацию см. на сайте: https://imaging.nikon.com/
--

<i>Примечания для пользователей в Европе</i> ВНИМАНИЕ: УСТАНОВКА НЕВЕРНОГО ТИПА БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКА ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.
Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах: - Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором. - Раздельный сбор и переработка отходов помогают сохранить природные ресурсы и предотвратить отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации. - Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами. Этот символ на батарее указывает на то, что данная батарея подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов. Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах: - Все батареи, независимо от того, промаркированы ли они этим символом или нет, подлежат утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами. - Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами.

Уход за фотокамерой и батареей: Меры предосторожности

■ Уход за фотокамерой

● **Не роняйте**

Не роняйте фотокамеру и объектив и не подвергайте их ударам. Сильные удары или вибрация могут привести к неисправности изделия.

● **Не подвергайте воздействию влаги**

Не подвергайте фотокамеру воздействию влаги. Коррозия внутреннего механизма, вызванная попаданием воды внутрь фотокамеры, может потребовать дорогостоящего ремонта или привести к непоправимому ущербу.

● **Избегайте резких изменений температур**

Если фотокамеру занесли из холодного места в теплое или наоборот, внутри и снаружи фотокамеры могут образоваться капли воды и вызвать повреждение. Если вы переносите фотокамеру в место с другой температурой, заранее поместите ее в чехол для переноски или полиэтиленовый пакет и плотно закройте его. Когда фотокамера приспособится к температуре окружающей среды, ее можно достать из чехла и использовать.

● **Держите подальше от сильных магнитных полей**

Статические заряды или магнитные поля от оборудования, такого как радиопередатчики, могут создавать помехи для монитора, повредить данные на карте памяти или повлиять на внутренние электронные схемы изделия.

● **Не оставляйте объектив, направленный на солнце**

Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света, в течение длительного времени. Яркий свет может повредить матрицу или привести к цвететанию или «выгоранию». На снимках, сделанных фотокамерой, могут наблюдаться белые пятна.

● **Лазеры и другие источники яркого света**

Не направляйте лазеры или другие источники чрезвычайно яркого света на объектив, так как это может привести к повреждению матрицы фотокамеры.

● Очистка

Чтобы очистить корпус фотокамеры, аккуратно удалите пыль и ворс с помощью груши, а затем аккуратно протрите корпус мягкой сухой тканью. После использования фотокамеры на пляже, в том числе морском, сотрите песок и соль тканью, слегка смоченной в пресной воде, а затем тщательно высушите фотокамеру.

● Очистка объектива

Этот стеклянный элемент легко повредить: пыль и ворс следует удалять с помощью груши. Если вы используете аэрозольный баллончик, держите его вертикально, чтобы не допустить выброса жидкости, которая может повредить стеклянные элементы. Чтобы удалить отпечатки пальцев и другие пятна, нанесите небольшое количество вещества для чистки объектива на мягкую ткань и осторожно протрите объектив.

● Не прикасайтесь к матрице

Ни при каких обстоятельствах не прилагайте усилие к матрице, не касайтесь ее чистящими инструментами и не подвергайте ее воздействию сильного воздушного потока из груши. Эти действия могут привести к царапинам или другим повреждениям матрицы.

● Контакты объектива

Следите за чистотой контактов объектива. Не прикасайтесь к ним пальцами.

● Храните в хорошо проветриваемом помещении

Чтобы предотвратить появление плесени или грибка, храните фотокамеру в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не храните фотокамеру с нафталиновыми или камфорными шариками, рядом с оборудованием с сильным электромагнитным излучением или в местах с чрезвычайно высокой температурой, например рядом с обогревателем или в закрытом автомобиле в жаркую погоду. Несоблюдение этих предостережений может привести к неисправности изделия.

● Правильное хранение

Чтобы предотвратить повреждения, вызванные, например, утечкой аккумуляторной жидкости, извлеките батарею, если продукт не будет использоваться в течение длительного времени. Храните фотокамеру в полиэтиленовом пакете с влагопоглотителем. Однако не храните кожаный чехол для фотокамеры в полиэтиленовом пакете, иначе его качество может ухудшиться. Храните батарею в сухом прохладном месте. Имейте в виду, что влагопоглотитель постепенно теряет способность впитывать влагу, и его следует регулярно заменять. Чтобы избежать появления грибка и плесени, по крайней мере раз в месяц вынимайте фотокамеру из места хранения, вставляйте в нее батарею и несколько раз спускайте затвор.

● **Прежде чем извлекать батарею, выключите продукт**

Извлечение батареи при включенной фотокамере может привести к повреждению изделия. Не извлекайте и не отключайте источник питания во время записи или удаления изображений.

● Примечания о мониторе

● Монитор изготовлен с очень высокой точностью. Он содержит не менее 99,99% эффективных пикселей, т. е. не более 0,01% пикселей отсутствуют или являются дефектными. Хотя монитор может содержать постоянно светящиеся пиксели (белые, красные, синие или зеленые) либо пиксели, которые никогда не горят (черные), это не является неисправностью. Это не влияет на качество изображений, записанных с помощью данного устройства. Надемся на ваше понимание.

● При ярком освещении изображение на мониторе может быть трудно рассмотреть.

● Не прилагайте усилие к монитору. Это может привести к его повреждению или неисправности. Пыль или ворс на мониторе можно удалить с помощью груши. Пятна можно удалить, слегка протерев монитор мягкой тканью или замшей. В случае поломки монитора следует соблюдать осторожность, чтобы не пораниться битым стеклом. Избегайте контакта жидкого кристалла из монитора с кожей, а также его попадания в глаза или рот.

● Во время серийной фотосъемки дисплей может быстро мерцать. Промежут мерцающего дисплея может вызвать недомогание. Прекратите использование изделия, пока ваше состояние не улучшится.

● **Яркий свет и освещенные сзди объекты**

В редких случаях на снимках с ярким светом или освещенными сзди объектами может появляться шум в виде линий.

 Утилизация устройств хранения данных Имейте в виду, что при удалении изображений или форматировании карт памяти и других устройств хранения данных исходные данные изображений удаляются не полностью. В некоторых случаях удаленные файлы можно извлечь с утилизированных устройств хранения данных с помощью доступного в продаже программного обеспечения, что может привести к несанкционированному использованию персональных данных изображений. Пользователь несет ответственность за обеспечение конфиденциальности таких данных. Прежде чем выбрасывать устройство хранения данных или передавать его новому владельцу, сотрите все данные с помощью специального коммерческого программного обеспечения или отформатируйте устройство, а затем полностью заполните память изображениями, не содержащими личной информации (например, изображениями пустого неба). При физическом уничтожении устройств хранения данных соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать травм. Прежде чем извлекаться от фотокамеры или передавать ее новому владельцу, удалите настройки сети и личные данные с помощью параметра [Сбросить все настройки] в меню настройки фотокамеры.

■ Уход за батареей

● Меры предосторожности при эксплуатации

- При неправильном обращении батарея может разорваться или протечь, что приведет к коррозии изделия. Поэтому соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.
- Прежде чем заменить батарею, выключите продукт.
- Батарея может быть горячей после продолжительного использования.
- Следите за чистотой клемм батареи.
- Используйте только батареи, одобренные для этого устройства.
- Не замыкайте и не разбирайте батарею, не подвергайте ее воздействию огня или перегреву.
- Закройте контактные батареи, когда она не вставлена в фотокамеру. Если есть защитная крышка, прикрепите ее к батарее. Если защитной крышки нет, храните батарею отдельно в пластиковом пакете или другом контейнере из непрозрачного материала.

- Если батарея горячая, например, сразу после использования, подождите, пока она остынет, прежде чем заряжать ее. Попытка зарядить батарею с повышенной внутренней температурой ухудшит характеристики батареи, и она может перестать заряжаться или заряжаться неполностью.
- Если батарея не будет использоваться в течение некоторого времени, извлеките ее из фотокамеры для хранения. Батарею следует хранить в сухом месте при температуре окружающей среды от 15 °C до 25 °C. Не храните батарею при высоких или очень низких температурах.

- Если батарея не используется, ее следует заряжать каждые шесть месяцев. Если батарея не используется длительное время, следует заряжать ее каждые шесть месяцев и хранить в прохладном месте.
- Если батарея не используется, извлеките ее из фотокамеры. Фотокамера и зарядное устройство потребляют незначительный заряд даже в выключенном состоянии и могут полностью истощить заряд батареи.
- Не используйте батарею при температурах окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C. Это позволит избежать ее повреждения или ухудшения ее характеристик. Заряжайте батарею в помещении при температуре окружающей среды 5–35 °C. Батарея не будет заряжаться, если ее температура ниже 0 °C или выше 60 °C.
- Емкость батареи может уменьшаться, а время зарядки увеличиваться при температуре батареи от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 60 °C.
- Снижение зарядной емкости батареи обычно наблюдается при низкой температуре окружающей среды.
- Снижение доступной емкости батареи обычно наблюдается при низкой температуре окружающей среды. Изменение емкости в зависимости от температуры отображается на дислее уровня заряда батареи. Поэтому дисплей может показывать падение емкости при снижении температуры, даже если батарея полностью заряжена.

- Батарея может быть горячими после использования. Соблюдайте осторожность, извлекая батарею из фотокамеры.

● Заряжайте батарею перед использованием

Зарядите батарею перед использованием. Поставляемая в комплекте батарея заряжена неполностью.

● Держите под рукой запасные батареи

Перед фотосъемкой подготовьте запасную батарею и держите ее полностью заряженной. В зависимости от вашего местонахождения могут возникнуть трудности с приобретением батарей на замену в короткие сроки.

● **В холодную погоду держите под рукой полностью заряженные запасные батареи.**

Частично заряженные батареи могут не работать в холодную погоду. В холодную погоду зарядите одну батарею перед использованием и держите другую в теплом месте для замены при необходимости. При нагреве холодная батарея может восстановить часть своего заряда.

● Уровень заряда батареи

- Неоднократное включение и выключение фотокамеры при полностью разряженной батарее сокращает ресурс работы батареи. Полностью разряженные батареи необходимо зарядить перед использованием.
- Если полностью заряженная батарея значительно быстрее разряжается при комнатной температуре, тогда ее необходимо заменить. Приобретите новую перезаряжаемую батарею.

● **Не пытайтесь заряжать полностью заряженную батарею**

Дальнейшая зарядка полностью заряженной батареи может ухудшить ее характеристики.

● Утилизация отработанных батарей

Аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормами, предварительно закрыв контакты изолирующей лентой.

Товарные знаки и лицензии
- Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками SD-3C, LLC. - Windows является товарным знаком либо зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт в США и/или других странах. - Apple®, App Store®, логотипы Apple, iPhone®, iPad®, Mac и macOS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и/или других странах. - Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution. - iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. в США и/или других странах и используется по лицензии. - HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC. - Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Nikon осуществляется по лицензии. - Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance. - Все другие торговые наименования, упоминаемые в настоящем документе и в другой документации, которая поставляется вместе с изделиями компании Nikon, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. - Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. - Программное обеспечение для этого изделия включает программное обеспечение с открытым исходным кодом, авторское право на которое принадлежит третьим лицам. Условия лицензий на это программное обеспечение с открытым исходным кодом можно найти в <i>подробное руководство</i>. https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Bluetooth и Wi-Fi (Беспроводная локальная сеть)
Данный продукт контролируется Правилами экспортного контроля США (EAR). Разрешение правительства США не требуется для экспорта в страны, не перечисленные далее, на которые на момент написания данного сообщения распространяется эмбарго или особый контроль: Иран, Куба, Северная Корея, Сирия и Судан (список может быть изменен). Использование беспроводных устройств может быть запрещено в некоторых странах или регионах. Обратитесь в сервисный центр компании Nikon перед использованием беспроводных функций данного изделия за пределами страны, в которой устройство было приобретено. Передачик Bluetooth в этом устройстве работает в диапазоне 2,4 ГГц. <i>Уведомление для пользователей в Европе и странах, подчиняющихся действию Директивы по радиоборудованию</i> Настоящим корпорация Nikon заявляет, что тип радиоборудования Z 30 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия для ЕС доступен по следующему адресу: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2121.pdf Wi-Fi Рабочая частота: - 2412–2462 МГц (канал 11; Африка, Азия, Боливия, Европа и Океания) - 2412–2462 МГц (канал 11), 5180–5825 МГц (5180–5580 МГц и 5660–5700 МГц и 5745–5825 МГц) (США, Канада, Мексика) - 2412–2462 МГц (канал 11), 5180–5805 МГц (5180–5320 МГц и 5745–5805 МГц) (другие страны Америки) Максимальная мощность выхода (EIRP): - Диапазон 2,4 ГГц: 4,5 дБм - Диапазон 5 ГГц: 6,8 дБм (страны Америки) Bluetooth Рабочая частота: - Bluetooth: 2402–2480 МГц - Bluetooth с низким энергопотреблением: 2402–2480 МГц Максимальная мощность выхода (EIRP): - Bluetooth: -1,0 дБм - Bluetooth с низким энергопотреблением: -2,5 дБм ЕАС Информация для декларации Таможенного Союза / сертификата Дата изготовления: См. в верхнем левом углу на обратной стороне страницы Z 30 Изготовитель: “Никон Корпорейшн”, Шинагава Интерсити, Башня “C”, 2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио 108-6290, Япония Импортер: ООО “Никон”, Адрес: 123242, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Новинский бульвар, д. 31, этаж 1, комната 77 Страна изготовления: Таиланд
Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL25 Единообразие маркировки Некоторую информацию о стандартах, которым соответствует фотокамера, можно просмотреть с помощью параметра [Единообразие маркировки] в меню настройки.