

Nikon

NIKKOR

NIKKOR Z40mm f/2 (SE)

Подробное руководство

- Прежде чем пользоваться изделием, прочитайте внимательно этот документ.
- Для обеспечения надлежащего использования изделия ознакомьтесь с разделом «Для Вашей безопасности» (с. 4).
- После прочтения данного документа сохраните его на будущее.

NIKON CORPORATION

© 2023 Nikon Corporation



CT2L01(1D)
7MM0101D-01

Ru

Оглавление

Введение	3
Прежде чем начать	3
Для Вашей безопасности	4
Использование объектива	6
Детали объектива: названия и функции	6
Установка и снятие	8
Меры предосторожности	10
Обслуживание объектива	11
Технические примечания	12
Фотокамеры со вспомогательной подсветкой АФ	12
Использование объектива на фотокамерах со встроенной вспышкой	13
Принадлежности	14
Спецификации	15
Примечания	17

Введение

Прежде чем начать

Перед использованием изделия внимательно прочитайте эти инструкции. См. также документацию, прилагаемую к фотокамере.

- Этот объектив предназначен исключительно для использования с беззеркальными фотокамерами с байонетом Z от Nikon.
- Обновите прошивку фотокамеры до последней версии. Фотокамера с более ранними версиями прошивки может не определять объектив надлежащим образом, а некоторые функции могут быть недоступны. Последнюю версию прошивки фотокамеры можно загрузить из Центра загрузки Nikon, перейдя по следующей ссылке.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Полное или частичное воспроизведение данного документа в любой форме (за исключением краткого цитирования в критических статьях или обзорах) без письменного разрешения NIKON CORPORATION запрещено.

Для Вашей безопасности

Для предотвращения повреждения имущества или получения травм полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие. После прочтения данных инструкций по безопасности храните их в доступном месте для использования в будущем.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.
-  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разбирайте и не модифицируйте изделие. Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.

Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме.

При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините источник питания фотокамеры.

Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.

Не подвергайте воздействию влаги. Не берите мокрыми руками.

Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся пыли или газа, как например, пропан, газولين или аэрозоли.

Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.

Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света через объектив.

Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения.

Держите данное изделие в недоступном для детей месте.

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не запутывайте, не оборачивайте и не перекручивайте ремни вокруг шеи.

Несоблюдение данного предостережения может привести к несчастным случаям.

Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию чрезвычайно высоких или низких температур.

Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света.

Свет, сфокусированный на объективе, может привести к пожару или повреждению внутренних частей изделия. При съемке освещенных сзади объектов, следите за тем, чтобы солнце не попадало в кадр. Солнечный свет, сфокусированный внутри фотокамеры, когда солнце находится близко к кадру, может привести к возгоранию.

Не оставляйте изделие в местах, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени, как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.

Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.


Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами или похожими принадлежностями.

Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия.

Использование объектива

Детали объектива: названия и функции

Детали объектива перечислены ниже.



1 Кольцо управления

- **Выбран режим автофокусировки.**

Поверните кольцо, чтобы настроить такие параметры, как **[Режим фокусировки (M/A)]** или **[Диафрагма]**, назначенные с помощью фотокамеры. Дополнительные сведения см. в описании **[Назнач. польз. эл. управ.]**, **[Польз. эл. управ.]** или **[Польз. эл. управ. (съемка)]** в документации, прилагаемой к фотокамере.

- **Выбран режим ручной фокусировки.**

поверните кольцо для фокусировки.


2 Метка крепления объектива

Используйте при установке объектива на фотокамеру.


📖 [«Установка и снятие» \(с. 8\)](#)

3 Контакты микропроцессора

Используется для передачи данных в фотокамеру и из фотокамеры.



4 Крышка объектива (передняя защитная крышка)




5 Крышка объектива (задняя защитная крышка)


Установка и снятие

Установка объектива

1. Выключите фотокамеру, снимите защитную крышку и отсоедините заднюю защитную крышку объектива.




2. Установите объектив на корпус фотокамеры, совместив метки крепления на объективе и корпусе фотокамеры (1), а затем поверните объектив в направлении стрелки (2) до щелчка.



Снятие объектива

1. Выключите фотокамеру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения объектива (①), одновременно поворачивая объектив в направлении стрелки (②).



Меры предосторожности

- Не поднимайте и не держите объектив или фотокамеру только за крышки объектива.
- Содержите контакты микропроцессора в чистоте.
- Установите на место крышки объектива, когда объектив не используется.
- Не оставляйте объектив во влажных местах или в местах, где он может подвергаться воздействию влаги. Ржавление внутреннего механизма может привести к непоправимому повреждению.
- Не оставляйте объектив рядом с открытым пламенем или в других местах, подвергающихся воздействию высоких температур. Воздействие очень высоких температур может повредить или деформировать объектив.
- Перемещение объектива из теплого места в холодное или наоборот может привести к возникновению нежелательной конденсации внутри и снаружи объектива. Положите объектив в герметичный пакет или пластиковый чехол, прежде чем переносить его через границу температур. Объектив можно будет вынуть из пакета или чехла, когда он адаптируется к новой температуре.
- Объектив рекомендуется транспортировать в чехле (продается отдельно), чтобы защитить его от царапин.
- Держите кредитные карты и другие магнитные запоминающие устройства подальше от фотокамеры и объектива. Данные, хранящиеся на устройстве, могут быть повреждены.

Обслуживание объектива

- Удаления пыли обычно достаточно для очистки стеклянных поверхностей объектива.
- Пятна, отпечатки пальцев и другие маслянистые загрязнения можно удалить мягкой, чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой для очистки объективов сторонних производителей, слегка смоченной небольшим количеством этанола или очистителя для объективов сторонних производителей; выполняйте очистку, начиная от центра, круговыми движениями. Очищайте равномерно и тщательно, не оставляя светящихся следов.
- Никогда не используйте для очистки объектива органические растворители, такие как разбавитель для краски или бензин.
- Фильтры нейтрального цвета (NC) (приобретаются отдельно) и подобные принадлежности могут использоваться для защиты переднего элемента объектива.
- Не храните объектив под прямыми солнечными лучами либо вместе с шариками из нафталина или камфары. Если объектив не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в прохладном сухом месте, чтобы предотвратить появление плесени и ржавчины.

Технические примечания

Фотокамеры со вспомогательной подсветкой АФ

Объектив может блокировать свет от вспомогательной подсветки АФ.

- Сведения об использовании объектива с фотокамерами, оборудованными встроенной подсветкой АФ, смотрите по ссылке ниже.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Использование объектива на фотокамерах со встроенной вспышкой

Если объектив закрывает свет от встроенной вспышки, на фотографиях могут появляться тени.

- Сведения о фокусных расстояниях и расстояниях до объектов, при которых тени не возникают на фотографиях, снятых со встроенной вспышкой, смотрите по ссылке ниже.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Принадлежности

Входящие в комплект принадлежности

- Крышка объектива LC-52B (передняя защитная крышка)
- Крышка объектива LF-N1 (задняя защитная крышка)

Другие совместимые принадлежности

- Чехол для объектива CL-C4
- Фильтры 52 мм

Фильтры

Не устанавливайте несколько фильтров сразу.

Спецификации

Байонет	Байонет Z от Nikon
Фокусное расстояние	40 мм
Максимальная диафрагма	f/2
Устройство объектива	6 элементов в 4 группах (включая 2 асферических линзы)
Угол зрения	Формат FX: 57°
	Формат DX: 38°50'
Система фокусировки	Внутренняя система фокусировки
Минимальное расстояние фокусировки (измеряется от фокальной плоскости)	0,29 м
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,17×
Лепестки диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Шкала диафрагм	f/2 – 16
Установочный размер фильтра	52 мм (P = 0,75 мм)

Размеры (максимальный диаметр × расстояние от крепежного фланца объектива до конца объектива фотокамеры)	Прибл. 71,5 мм × 45,5 мм
Вес	Прибл. 170 г

- В этом документе терминами «формат FX» и «FX» обозначается угол зрения, эквивалентный углу зрения фотокамеры с матрицей формата 35 мм («полнокадровая»), а терминами «формат DX» и «DX» – угол зрения, эквивалентный углу зрения фотокамеры с матрицей размера APS-C.
- Компания Nikon сохраняет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и рабочие показатели данного изделия в любое время и без предварительного уведомления.

Примечания

Примечания для пользователей в Европе

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.



Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
- Раздельный сбор и переработка отходов помогают сберечь природные ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами.

