

Nikon with WARRANTY

NIKOR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR



RU Руководство пользователя (с гарантийным талоном)

UK Posbícnik користувача (з гарантійним формуляром)


KL Kuldанушы нускалуғы (кепілдік бар)

GR Εγχειρίδιο οβηλίου χρήσης (με Εγγυήση)

RO Manualul utilizatorului (cu garanție)

TR Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)

HU Használati útmutató (jótállási jeggyel)



Printed in China
585F01 (7H)
6MA3687-01

NIKON CORPORATION



Nikon Worldwide Service Warranty Card	
<div> <div>Назива модел</div> <div>Model name/Typ атары/Typ designation/Modellnummer</div> </div> <div> <div>Серийный №/Серијални број/Серијални номер/Серијални број</div> <div>Serial No./Serijski broj/Serijski broj/Serijski broj</div> </div> <div> <div>Датум выпуска/Датум издања/Стипа или тип/Издатни датум/Издатни датум</div> <div>Date of issue/Издање датум/Издање датум/Издање датум</div> </div>	<div> <div>AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR</div> </div>
<div> <div>Имя и адрес компании/Име и адреса компаније/Име и адреса компаније</div> <div>Name and address of company/Ime i adresa kompanije/Ime i adresa kompanije/Ime i adresa kompanije</div> </div> <div> <div>Дистрибутор/Дистрибутор/Дистрибутор/Дистрибутор</div> <div>Distributor/Distributer/Distributer/Distributer</div> </div>	<div> <div>Nikon Europe B.V.</div> <div>Tripolis 100, Burgerwegshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands</div> </div>
<div> <div>Компания/Компанија/Компанија/Компанија</div> <div>Company/Компанија/Компанија/Компанија</div> </div>	<div> <div>NIKON CORPORATION</div> <div>Shinagawa Electrical Tower C-2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan</div> </div>

Ваша гарантия/Ваша гаранција/Ваша гаранција/Ваша гаранција




Рис. 2/Рисунок 2/2-сурет



















































Рис. 3/Рисунок 3/3-сурет



Українська

Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та постанова до неї.

Примітя . У разі встановлення цифрової на дзеркальній фотоапарат з одним об'єктивом формату DX, наприклад, D7200 або D5500, цей об'єктив має кути огляду 0° 00' – 31° 10' фокусну відстань, еквівалентну 300–750 мм (35 мм фізичної 35 мм).

Українська

Перед використанням цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та постанова до неї.

Примітя . У разі встановлення цифрової на дзеркальній фотоапарат з одним об'єктивом формату DX, наприклад, D7200 або D5500, цей об'єктив має кути огляду 0° 00' – 31° 10' фокусну відстань, еквівалентну 300–750 мм (35 мм фізичної 35 мм).

Українська

